

**Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию**

Опора роликовая



EAC

WORTEX[®]

Содержание

Описание оборудования	4
Технические характеристики модели	4
Правила по технике безопасности	5
Распаковка и сборка	6
Эксплуатация	7
Гарантийное обязательство	8

Уважаемый покупатель!

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой маркой **WORTEX**.

В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут меняться без предварительного уведомления.

Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.


Опора роликовая **WORTEX** отличается высокой прочностью и гарантированной надежностью. Предназначена для поддержания длинномерных заготовок при работе на различных видах обрабатывающего оборудования.

**Внимание!**

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Данная стойка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании стойкой лицом, ответственным за его безопасность.

Описание оборудования



1. Фиксатор положения высоты ролика
2. Ролик
3. Стойка ролика, регулируемая по высоте
4. Опорные ножки
5. Держатель ролика
6. Опора стойки ролика

Технические характеристики модели

Параметры	
Габаритные размеры, см	43 x 48.5 x 67
Регулировка положения ролика по высоте, см	67-106
Максимальная нагрузка, кг	60
Масса (нетто), кг	4,0

Таблица 1 - Комплектация

Позиция	Наименование	Количество, шт.
1.	Фиксатор положения высоты ролика	1
2.	Ось вала (с валом)	1
3.	Опорные ножки	2
4.	Стойка ролика	1
5.	Опора стойки ролика	2
6.	Закладная гайка	2
7.	Винт	4
8.	Шайба	2
9.	Гайка	2
10.	Ключ	1
11.	Руководство по эксплуатации	1

*Комплектация может отличаться от заявленной в данной инструкции по эксплуатации.

Правила по технике безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С РОЛИКОВОЙ ОПОРой

- Не пытайтесь собирать или эксплуатировать роликовую опору до ознакомления с инструкциями по технике безопасности, приведенными в данном разделе.
- Используйте роликовую опору только на твердой, сухой и ровной поверхности.
- Поддерживайте рабочее место в чистоте и используйте хорошее освещение. Отсутствие порядка или надлежащего освещения на рабочем месте может спровоцировать несчастные случаи.
- При работе с электроинструментом займите удобную позу. Расставьте ноги в удобное положение и постоянно сохраняйте баланс.
- Не нагружайте роликовую опору более чем на 60 кг.
- Храните стойку надлежащим образом.
Не допускается хранение на открытом воздухе или в сыром месте.
- Не вставляйте на стойку. Она может перевернуться и причинить серьезные травмы.
- Не разрешайте детям пользоваться опорной стойкой без присмотра. Данное изделие - не игрушка.
- Перед использованием инструмента и стойки убедитесь, что все стопорные штифты находятся в отверстиях для установки.
- Соблюдайте осторожность при перемещении стойки.
- Надевайте соответствующую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на удалении от движущихся частей. Свободную одежду, украшения или длинные волосы может затянуть в движущиеся детали. Всегда носите обувь с нескользящей подошвой. Завяжите длинные волосы назад. Закатайте длинные рукава выше локтя.
- Не убирайте защитные приспособления. Убедитесь, что все защитные кожухи электроинструмента находятся в исправном состоянии и правильно отрегулированы и выровнены.
Содержите вашу рабочую площадку в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные поверхности и затемненные помещения могут быть причиной несчастного случая.
Держите посетителей, детей подальше от места работы. Отвлечение от работы может привести к потере контроля.
Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с подставкой. Не работайте, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент потери внимания при работе может быть результатом серьезной личной травмы.
Всегда твердо держитесь на ногах и соблюдайте правильное, сбалансированное положение все время.
Соблюдение равновесия обеспечит лучший контроль в неожиданной ситуации.
Храните стойку в местах, недоступных для детей.
Проверьте подставку на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые другие условия,

которые могут влиять на работу устройства.

Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей модели. Запасные части, которые подходят одному устройству, могут быть опасными для другого.

Распаковка и сборка

Предупреждение!

Распакуйте роликовую опору в помещении, в котором достаточно места для беспрепятственной сборки. Используйте этот контрольный список, чтобы убедиться, что все детали на месте и ничто не повреждено. Не стоит пытаться собрать опору, если некоторые детали повреждены или отсутствуют.

1 Распаковка


1. Откройте упаковку и аккуратно извлеките все части стойки. Снимите упаковочный материал.
2. Снимите защитный и транспортировочный упаковочный материал (если присутствует).
3. Проверьте наличие всех элементов.
4. Проверьте многофункциональную роликовую опору и приспособления к ней на наличие повреждений, полученных во время перевозки.
5. По возможности сохраните коробку до завершения гарантийного срока. Затем избавьтесь от коробки с учетом норм охраны окружающей среды, сдав ее в центр вторичной переработки отходов.

Внимание:



Ни многофункциональная опора, ни упаковочный материал не являются игрушкой. Детям запрещено играть пластиковыми пакетами или мелкими деталями, поскольку это может привести к увечью и/или смертельному исходу.

Сборку необходимо проводить в следующем порядке.

1. Установите опорные стойки В, как показано на рисунке Fig.1, для этого вставьте две закладные гайки Е в две опорные ножки А и с помощью винта F прикрутите к опорам опорные ножки.



- Вставьте 2 винта Н в держатель ролика С и с помощью шайбы J и гайки I прикрутите держатель ролика к стойке ролика G (Fig. 2,3).



- Разложите ножки в две стороны.

Установка высоты ролика

Ослабьте фиксатор (1) и установите нужную высоту ролика. После установки нужной высоты ролика затяните фиксатор (1).

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все крепежные элементы надежно затянуты. Максимальная грузоподъемность - 60 кг.

Установите нужную высоту ролика

- Подставка должна располагаться на таком расстоянии от станка, чтобы заготовка не опрокидывалась.
- Положите заготовку на ролик.
- По мере выполнения работ передвигайте заготовку по ролику.

Транспортировка

- Опустите ролик в нижнее положение.
- Сложите две подножки.
- Возьмитесь рукой за подножку и перемещайте роликовую подставку.

Хранение

Когда подставка не используется, храните ее в безопасном и сухом месте. Не следует хранить:

- В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте.
- В сыром помещении или месте, открытом для дождя.
- В месте, где неожиданно меняется температура.

- В месте, доступном для прямых солнечных лучей.

Утилизация

В том случае, если практически невозможно отремонтировать роликовую опору, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от вашей опоры.

Техническое обслуживание

Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

ВНИМАНИЕ! При обслуживании используйте только идентичные запасные части. Использование любых других деталей может создать опасность или привести к повреждению изделия. Для обеспечения безопасности и надежности все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным техническим специалистом.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте опорную стойку сухой и чистой.

Всегда используйте чистую ткань. Никогда не используйте тормозные жидкости, бензин, продукты на нефтяной основе или любые сильные растворители для очистки стойки. Химикаты могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что может привести к серьезным травмам.

Регулярно проводите проверку затяжки всех фиксирующих винтов. Вибрация может ослабить их. При наличии вибрации с течением времени затяжка винтов может ослабнуть.

Гарантийное обязательство

Для инструмента **WORTEX** предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфическими особенностями каждой страны. Если законодательством не установлены сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое занимается реализацией нашей продукции.

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – правильно заполненный гарантийный талон, наличие товарного чека или документа, заменяющего его.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента.

При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и заполненным гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, заменяющим его.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту перенимает на себя пользователь.

Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавливается сервисным центром, который принял инструмент в ремонт.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- Использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
- Отсутствия:
 1. Правильно заполненного гарантийного талона, товарного чека, подтверждающего дату покупки и срок гарантии, или другого документа, заменяющего его;
 2. Инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода-изготовителя;
- Естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период работоспособности;
- Профилактики и замены быстро изнашиваемых деталей;
- Перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются:
 1. одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;
 - механических повреждений, наличия внутри инородных предметов.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

Производитель: ECO GROUP HONG KONG LIMITED UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, на заводе-производителе в Китае (Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd; Room 406,Block 6, No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China) для компании Wortex (Германия).

Импортер в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33. Сайт: tools.by.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. Сайт: www.stiooo.ru

Импортер в Республику Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "ECO Group Kazakhstan (ЭКО Групп Казахстан)", Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 222.

Обязательной сертификации не подлежит.

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дата изготовления:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

При покупке изделие было проверено.

Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____



view all product
manuals at
mymanual.info

