

Руководство по эксплуатации Фонарь светодиодный налобный JP1029

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение фонаря торговой марки ЮПИТЕР. Вся продукция торговой марки ЮПИТЕР изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Назначение

Используется для дополнительного освещения.

Технические характеристики:

Материал: пластик.

Питание: 220-240В, 50Гц.

Источник питания: литий-полимерный аккумулятор, 5В, 1000 мА/ч. (USB-кабель в комплекте)

Источник света:

Основной 1 LED светодиод мощностью 1Вт.

Дополнительный 1 COB светодиод мощностью 1Вт.

Режимы работы: 100% яркости сфокусированный свет, 50% яркости сфокусированный свет, «стробоскоп» (мигание), рассеянный свет.

Время зарядки: 4 часа.

Время работы:

Для 100% яркости 1 LED светодиода: 4 часа.

Для 50% яркости 1 LED светодиода: 6 часов.

Для 1 COB светодиода: 3 часа.

Для «стробоскопа»: 8-9 часов.

Размер: 7,5x5,0x2,9 см

Зарядка

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия.

2. Перед зарядкой убедитесь, что питание соответствует потребляемому устройству.

3. Для зарядки изделия используйте USB-кабель. USB-интерфейс может быть подключен к компьютеру, мобильному телефону и другим устройствам, имеющим выходное напряжение до 5В +/-0,5В и силу тока до 1000мА.

4. В процессе зарядки фонарь может немного нагреваться. Это обычное явление.

5. Соблюдайте время зарядки, указанное в технических характеристиках.

Внимание! Светодиодный индикатор заряда включается при подключении зарядного устройства к сети и автоматически не отключается по окончании заряда.

Использование

Включение/выключение фонаря, а также переключение режимов производится переключением выключателя на корпусе.

1-е нажатие – режим сфокусированного света, 100% яркости;

2-е нажатие – режим сфокусированного света, 50% яркости;

3-е нажатие – режим «стробоскоп» (мигание);

4-е нажатие – режим рассеянного света;

5-е нажатие – выключение;

Трёхсекундное зажатие – активация сенсорного включения/выключения

жестом (взмахом руки) режима рассеянного света.

Рекомендации по эксплуатации и безопасности

1. Убедитесь, что фонарь выключен, когда изделие не используется.

2. При длительном хранении рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца.

3. Мощность может снизиться при использовании при температуре ниже 0°C и выше 40°C.

4. Избегайте попадания воды на изделие.

5. При обнаружении поломки изделия обратитесь к квалифицированным специалистам.

Комплектность:

1. Фонарь – 1шт.
2. Кабель USB для зарядки – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Упаковка – 1шт.

Транспортировка, хранение и утилизация

1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

2. Транспортирование допускается любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от 0 до +40°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

4. Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для утилизации изделия обратитесь в жилищно-эксплуатационную службу по месту жительства.

Гарантийные обязательства

1. Дата изготовления указана на упаковке в формате ММ/ГГГГ.

2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Срок службы – 3 года.

3. Замена подлежат неработающие фонари при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона с подписью продавца и печатью магазина, в котором был приобретен фонарь. Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

4. Замена предполагает предварительное тестирование фонаря.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на фонари:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;

- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств

непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

6. Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РБ, регулирующего защиту прав потребителей.

7. Обмен и возврат некачественных фонарей осуществляется в местах продаж.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Кипр

Завод-изготовитель в Китае: NINGBO YADA ELECTRIC PRODUCTS CO.,LTD.,

XIDIAN NINGHAI NINGBO ZHEJIANG, КИТАЙ

Импортер/Поставщик в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», г. Минск,

ул. Кнорина, 50-302А.