



AV
ENGINEERING

Автоматический ополаскиватель для стаканов

РИНЗЕР



ПАСПОРТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ СТАКАНОВ

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением ополаскивателя для стаканов (ринзер) AV Engineering. Данный ополаскиватель был изготовлен из высококачественных материалов и деталей по новейшим технологиям в соответствии с международными стандартами для обеспечения безопасности использования и надежной работы. Данное руководство содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. В целях избежания несчастных случаев и исключения поломок, необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации изделия. Несоблюдение указаний по технике безопасности, приведенных в настоящей инструкции, может стать причиной поломки ополаскивателя или причинить вред здоровью людей.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Силиконовая насадка
2. Монтажный хвостик
3. Корпус
4. Резиновая прокладка
5. Соединительная шайба
6. Гайка
7. Подводка
8. Тройник



ВАЖНО

Выберете место для установки ополаскивателя для стаканов в соответствии с рекомендациями:

- Расстояние от задней панели до монтажного отверстия должно быть не менее 6 см. В противном случае установка невозможна;
- Расстояние между смесителем и монтажным отверстием должно быть не менее 8,5 см. В противном случае ручка смесителя будет сталкиваться с ополаскивателем для стаканов;
- Расстояние от монтажного отверстия до раковины должно быть не более 7,5 см. В противном случае вода не сможет стекать в раковину.

2. ИНСТРУКЦИЯ


ШАГ 1. УСТАНОВКА:

Отключите подачу горячей и холодной воды перед установкой. Вставьте ополаскиватель для стаканов в монтажное отверстие в вашей раковине. Снизу наденьте прокладки и плотно затяните основную гайку с помощью винтов. Конструкция должна быть устойчивой и неподвижной.



ШАГ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Выберете какая вода будет в ваш ополаскиватель для стаканов – холодная или горячая. После установки основной конструкции подключите ополаскиватель для стаканов к системе водоснабжения.



ШАГ 3. ГОТОВО:

После установки ополаскивателя проверьте герметичность всех соединений, выполненных во время установки. Если утечек нет, то все готово!



view all product
manuals at
mymanual.info



Изготовитель: ECO GROUP HONG LIMITED. UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHINA.

Год выпуска: 2023г.

Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, к. 302А.

Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 1, этаж 3, к. 7А.

Импортер в Республике Казахстан: ТОО «ECO Group Kazakhstan (ЭКО Групп Казахстан)», г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, здание 222.